

Návod k použití přístroje **Deramax-Auto** (ultrazvukový plašič kun a hlodavců)

Popis přístroje:

Tento plašič kun a hlodavců je určen k ochraně automobilů, zemědělských strojů, karavanů, obytných automobilů apod. před kunami a hlodavci. Plašič využívá vysoké citlivosti sluchu kun a hlodavců a vysílá pro ně velmi nepříjemné signály v ultrazvukovém pásmu. Škůdci jsou stresováni a chráněný prostor opouští.

Uvedení do provozu:

Odšroubujte 4 ks vrtů na zadní straně plašiče a sejměte zadní kryt. K baterii k tomu kontaktu uvnitř přístroje připojte 9 V baterii a baterii vložte do přístroje. Odlepte krycí vrtu kulaté samolepky umístěné na zadním krytu plašiče (samolepka zamezuje pohybu baterie v přístroji), osad'te zpět zadní kryt a znovu jej upevněte pomocí 4 vrtů, které dobře utáhněte. Páčku vypínače plašiče nastavte do polohy "ON", tím je přístroj zapnutý. Zkontrolujte činnost přístroje.

Kontrola činnosti přístroje:

Plašič vydává každých cca 15 sekund slabý akustický signál („cvaknutí“), který znamená, že přístroj je v činnosti. V případě, že akustický signál již není slyšet, znamená to, že přístroj není v činnosti.

Umístění přístroje:

Upozornění:

Technické údaje:

Popis prístroja:

Tento odpudzovač kún a hlodavcov je určený na ochranu automobilov, poľnohospodárskych strojov, karavanov, obytných automobilov a pod. pred kunami a hlodavcami. Odpudzovač využíva vysokú citlivosť sluchu kún a hlodavcov a vysiela pre ne veľmi nepríjemné signály v ultrazvukovom pásme. Škodcovia sú stresovaní a chránený priestor opúšťajú.

Uvedenie do prevádzky:

Odskrutkujte 4 ks skrutiek na zadnej strane odpudzovača kún a hlodavcov a odstráňte zadný kryt. K batériovému kontaktu vo vnútri prístroja pripojte 9 V batériu (6F22) a batériu vložte do prístroja. Odtepte kryciu vrstvu okrúhlej samolepky umiestnenej na zadnom kryte odpudzovača (samolepka zamedzuje pohyb batérie v prístroji), nasadte späť zadný kryt a znovu ho upevnite pomocou 4 skrutiek, ktoré riadne dotiahnite. Páčku vypínača odpudzovača nastavte do polohy "ON", prístroj tak bude zapnutý. Skontrolujte činnosť prístroja.

Kontrola činnosti prístroja:

Odpudzovač vydáva každých cca 15 sekúnd slabý akustický signál („cvaknutie“). Tento kontrolný signál oznamuje, že prístroj je v činnosti. V prípade, že akustický signál už nepočuť, je nutné vymeniť batériu v odpudzovači.

POZOR! Prvý akustický kontrolný signál po zapnutí prístroja sa ozve po cca 30 sekundách (ďalší už po cca 15 sekundách).

Umiestnenie prístroja:

Je vhodné nájsť také miesto, aby v smere vyžarovania signálu bolo čo najviac voľného priestoru. V prípade, že je škodcom kuna a už predtým sa vyskytovala v motorovom priestore automobilu, pričom tam zanechala svoje pachové stopy, je bezpodmienečne nutné motorový priestor auta umyť vodou so saponátom. Rovnaké opatrenie odporúčame i v poľnohospodárskych strojoch, karavanoch a

Upozornenie:

Technické údaje: